

Installation Instructions

87-95 Jeep Wrangler YJ
97-06 Jeep Wrangler TJ

IS-7659 Rev.B



Front Euroguard

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the Euroguard is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Tools Required



Socket
Wrench



Torx Sockets



Safety glasses

Installation

- 1) Remove Torx bolts from front Bumper assembly. 2 located on each frame member on top of the Bumper.
- 2) Place Euroguard on top of the bumper and line up the holes in the mount with the existing holes in the frame.
- 3) Replace Torx bolts tighten to 45lbs torque.



Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check hardware for tightness.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



Instructions d'installation

87-95 Jeep Wrangler YJ
97-06 Jeep Wrangler TJ

IS-7659 Rev.B



Garde d'euro avant


For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409

Informations de sécurité importantes



- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que l'Euroguard est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils sont bien serrés.

Outils nécessaires



Clé à douille



Douilles Torx



Lunettes de protection

Installation

1) Retirez les boulons Torx de l'ensemble pare-chocs avant. 2 situé sur chaque élément de cadre sur le dessus du pare-chocs.

2) Placez Euroguard sur le pare-chocs et insérez les trous dans le support avec les trous existants dans le cadre.

3) Remplacez les boulons Torx par un couple de 45 lb.



Entretien et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs. N'utilisez pas de détergents abrasifs puissants. Vérifier périodiquement l'étanchéité du matériel.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage de qualité offerts par Lund International. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous profitiez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

87-95 Jeep Wrangler YJ
97-06 Jeep Wrangler TJ

IS-7659 Rev.B



Frente Euro guardia

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409

Información de Seguridad Importante



- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que el Euroguard esté correctamente asegurado al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.

Herramientas necesarias



Llave de tubo



Zócalos Torx



Lentes de seguridad

Installation

1) Retire los pernos Torx del conjunto del parachoques delantero. 2 ubicado en cada miembro del marco en la parte superior del parachoques.

2) Coloque Euroguard en la parte superior del parachoques e inunde los agujeros en el soporte con los agujeros existentes en el marco.

3) Reemplace los pernos Torx y apriételos a un torque de 45 lb. Llave de vaso.



Cuidado y Limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No use detergentes abrasivos fuertes. Periódicamente revise el herraje del hardware.

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

